RadioShack

49-1010

Juego de Seguridad para el Campus

alarma de tope de puerta

alarma para ventana alarm

calcomanías para ventana a prueba de rayos UV (2)

alarma de llavero con luz

cinta adhesiva por ambos lados (1)

Le agradecemos la compra del Juego de Seguridad para el Campus de la marca RadioShack.

lo que viene incluido

alarma de tope de puerta
alarma para ventana
alarma de llavero
calcomanías para ventana a prueba de rayos UV (2)
cinta adhesiva por ambos lados (1)

uso de la alarma de tope de puerta

La alarma de tope de puerta es para usarse en el interior solamente.

1. Retire la tapa del compartimiento de pilas e introduzca una pila de 9 voltios (no viene incluida), como se muestra. Ponga el interruptor **ON/OFF [ENC./APAG.]** en la posición **ON**.
2. Introduzca la alarma bajo la puerta, asegurándose de que la almohadilla antideslizante de la parte inferior de la alarma quede firmemente en el piso. Cuando se abre la puerta, se oprime la placa metálica de la puerta, la cual a su vez oprime el ancla del gatillo y suena la alarma.

3. Para silenciar la alarma de tope de puerta, apáguela.
4. Oprima la cuña metálica de manera que quede donde oprima el ancla del gatillo.

uso de la alarma para ventana

La alarma para ventana viene con cuatro pilas tipo botón LR44 instaladas. Antes de usar la unidad, pruebe las pilas como sigue:

1. Ponga este botón en **Lo** (*bajo*) o **Hi** (*alto*).
2. Oprima este botón. Si se enciende el diodo luminiscente rojo, las pilas tienen carga. Si no se enciende el diodo luminiscente, reemplace las pilas.

3. Con un movimiento de deslizamiento retire la tapa de las pilas para reemplazar éstas.

Montaje de la alarma

1. Monte la alarma para ventana en el interior, en el cristal de una ventana.
2. Aplique la cinta adhesiva por ambos lados (viene incluida) en el cristal de la ventana, con el lado que muestra el rótulo "ACTIVE" (activa) hacia afuera, para ser vista desde el exterior. Después oprima firmemente la alarma de la ventana en la cinta adhesiva.
3. Para habilitar la alarma, ponga este botón en **Hi** (alta) o **Lo** (baja). En **Hi** (alta), la unidad ofrece más sensibilidad, para cubrir un área mayor; **Lo** (baja) es para un área más pequeña.
4. Pegue en la ventana la calcomanía para ventana a prueba de rayos ultravioleta.
5. Para inhabilitar la unidad, ponga este botón en **OFF**.

Le suplicamos leer esta guía del usuario antes de instalar, configurar y utilizar su nuevo producto
www.radioshack.com

uso de la alarma de llavero

La alarma de llavero viene con tres pilas tipo botón LR44 instaladas. Si la alarma deja de funcionar, sujete y retire la tapa, para reemplazar las pilas.

1. Sujete el llavero y tire de la cadena con el fin de retirar el pasador. De esta manera suena la alarma.

2. Para silenciar la alarma, vuelva a insertar el pasador.

3. Para encender la luz, mantenga apretado este botón.

especificaciones

Suministro de corriente:

Alarma de tope de puerta ..... Una pila de 9 voltios

Alarma para ventana ..... 4 pilas tipo botón LR44

Alarma de llavero ..... 3 pilas tipo botón LR44

Voltaje de funcionamiento:

Alarma de tope de puerta ..... 9 voltios (7 voltios mín.)

Alarma para ventana ..... 6 voltios (4.5 voltios mín.)
Alarma de llavero ..... 4.5 voltios (3 voltios mín.)

Temperatura de funcionamiento ..... De 32 °F a 113 °F (de 0 °C a 45 °C)

garantía limitada de 90 días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. Si desea información completa sobre la garantía, incluidas las posibles exclusiones, comuníquese con una tienda RadioShack de la localidad.

RadioShack Customer Relations
200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102
12/99

notas acerca de las pilas

Advertencia: Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. En caso de deglución, vea de inmediato a un doctor.

Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada.

No queme ni entierre las pilas.

No mezcle pilas nuevas y viejas, diferentes tipos de pilas (estándar, alcalinas o recargables) o pilas recargables de diferente capacidad.

Solamente utilice pilas cargadas del tamaño requerido y del tipo recomendado.

Si no tiene pensado utilizar la alarma durante varias semanas, retire las pilas. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de destruir componentes electrónicos.

©2004. RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

49-1010
04A04
Impreso en China

RadioShack